



BESTON

Manual de Uso - Chaleco Beston

Precauciones

- 1- La primera vez que uses el chaleco Beston, asegúrate de que la batería esté totalmente cargada.
- 2- Si guardas el chaleco Beston, que sea en un lugar seco y sobre una percha.
- 3- Recomendamos lavar el chaleco Beston a mano. Si lavas el chaleco en máquina, que sea a un máximo de 30 grados y en el interior de una bolsa de lavandería.
- 4- Ya sea un lavado a mano o un lavado en máquina, el bolsillo interior del chaleco Beston, donde se ubica la batería, deberá estar **totalmente cerrado SIN la batería en su interior**.

Operativa

- 1- Para encender el chaleco Beston, introduce la batería totalmente cargada en el bolsillo interior correspondiente y conéctala al cable del bolsillo. Una vez hecho esto, basta con mantener pulsado su botón durante 2 segundos. Para apagarla sigue el mismo procedimiento.
- 2- Mientras el chaleco Beston se calienta, su botón parpadeará en rojo lentamente hasta que la cazadora Beston alcance la temperatura media del chaleco Beston, que es el color blanco.
- 3- Para variar entre su tres temperaturas, una vez el chaleco Beston se haya situado automáticamente en el nivel medio, basta con un simple y rápido click sobre el botón.
- 4- El chaleco Beston está diseñado para resistir lluvia, nieve y viento. Además, cuenta con una capa que repele el agua.
- 5- Los niveles de temperatura son, aproximadamente: Alto 50 °C (color rojo), Medio 40 °C (color blanco) y Bajo 35 °C (Color azul).
- 6- Si quieres cargar tu teléfono de una forma cómoda, conecta el cable cargador de tu móvil a la batería y a tu teléfono. También podrás cargar tu teléfono mientras te calientas, aunque supondrá una velocidad de carga menor.

