



BESTON

Manual de Uso - Chaqueta Beston

Precauciones

- 1- La primera vez que uses la chaqueta Beston, asegúrate de que la batería esté totalmente cargada.
- 2- Si guardas la chaqueta Beston, que sea en un lugar seco y sobre una percha.
- 3- Recomendamos lavar la chaqueta Beston a mano. Si lavas la chaqueta Beston en máquina, que sea a un máximo de 30 grados y en el interior de una bolsa de lavandería.
- 4- Ya sea un lavado a mano o un lavado en máquina, el bolsillo interior de la chaqueta Beston, donde se ubica la batería, deberá estar **totalmente cerrado SIN la batería en su interior**.

Operativa

- 1- Para encender la chaqueta Beston, introduce la batería totalmente cargada en el bolsillo interior correspondiente y conéctala al cable del bolsillo. Una vez hecho esto, basta con mantener pulsado su botón durante 2 segundos. Para apagarla sigue el mismo procedimiento.
- 2- Mientras la chaqueta Beston se calienta, su botón parpadeará en rojo lentamente hasta que la chaqueta Beston alcance la temperatura media de la chaqueta Beston, que es el color blanco.
- 3- Para variar entre su tres temperaturas, una vez la chaqueta Beston se haya situado automáticamente en el nivel medio, basta con un simple y rápido click sobre el botón.
- 4- La chaqueta Beston está diseñada para resistir lluvia, nieve y viento. Además, cuenta con una capa que repele el agua.
- 5- Los niveles de temperatura son, aproximadamente: Alto 50 °C (color rojo), Medio 40 °C (color blanco) y Bajo 35 °C (Color azul).
- 6- Si quieres cargar tu teléfono de una forma cómoda, conecta el cable cargador de tu móvil a la batería y a tu teléfono. También podrás cargar tu teléfono mientras te calientas, aunque sondrá una velocidad de carga menor.

