

USO Y CUIDADOS

MODO DE USO BESTON

UNO

Conecta la batería cargada al cable ubicado en el bolsillo interior derecho de tu prenda.

DOS

Mantén pulsado cualquiera de los botones durante 2 segundos. Se encenderán los dos botones de manera automática, y en menos de 30 segundos empezarás a notar el calor.

TRES

Por defecto, tu Beston se pondrá en el nivel máximo de temperatura tanto por delante como por detrás. Haz click en el botón de arriba para regular la intensidad de la temperatura y en el de abajo para elegir la zona de calor.



Azul: +35°C/95°F
Blanco: +40°C/104°F
Rojo: +50°C/122°F



Amarillo: Zona Frontal
Violeta: Zona Trasera
Verde: Ambas zonas

MODO DE USO BATERÍA

Te proporcionamos un cable tipo USB a Micro USB para cargar tu batería.

Presiona el botón de la izquierda en la batería para ver el nivel de carga. Si la luz de la batería parpadea, significa que aún se está cargando.

La batería cuenta con 2 entradas USB pensadas para cargar tu chaqueta y también tus dispositivos (smartphone, auriculares inalámbricos, wearables) incluso mientras te calientas.

La duración dependerá del nivel de temperatura y zonas de calor utilizadas, pudiendo durar hasta 6 horas y media.

CUIDADOS

Te recomendamos lavar tu Beston a mano. Si deseas hacerlo a máquina, deberá ser a un máximo de 30°C y en el interior de una bolsa de lavandería.

Recuerda extraer la batería, tapar el cable conector con el protector USB y cerrar el bolsillo interior con la cremallera termo sellada.



Si usas secadora, utiliza el periodo más corto y delicado que disponga la máquina y procura lavarla con más prendas.

No usar plancha.